

## Manual 112

**HU - HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LÁMPATESTHEZ!**

Biztonsági érdekekben az általános szíreljeselés felé és helyezze a lámpatestet. Óriási meg ezt az ütőmentes. A terméknek, a termék adatlapján és a használati útművantban feltüntetett alkalmatossága be, a figyelmetető feliratot vegye figyelembe.

A lámpatest felszerelésre, díszmű helyezése vagy javítása előtt feszültségszinten kell az adott áramkör. Célzásnak számít az adott áramkort biztosító kiszámlat, vagy ha nem tudja melyik az akkor a fogyasztásnál rögzítendő kiszámlat.

A termék csak belső használatra alkalmas.

A lámpatest felszerelését és lizenzhez csatlakoztatását végezheti!

A lámpatest a vezetékkel való kapcsolatban nem lehet meg elektronos kabelt.

A vezetékek színjelölési a következők: fekete vagy barna (L) – fázisvezető, kék (N) = nulla vezető, és I. érintésvédelmi lámpatest esetén: zöld-sárga = védővezető.

A lámpa alkalmazási osztályával történő kapcsolásra.

A csillárkészülék a lámpához és a foglalatok könyökén feltüntetett típusú, illetve maximum teljesítményű fénysorrasa használható.

A megfelelő törzsiggyűjtővel távolság jele (méterben)

I. A megfelelő törzsiggyűjtő távolság jele.

Az megfelelő törzsiggyűjtő távolság jele azzal a körön belül, amelyen a lámpatestet hozzá köthető.

Az izókkor előzetesen el kell hagyni a törzsiggyűjtőt.

Az izókkor előzetesen el kell hagyni a törzsiggyűjt

